

OWNER'S MANUAL
MODEL: H3OCTKTB2BSN



# IMPORTANT INSTRUCTIONS READ & SAVE

### FOR HOUSEHOLD USE ONLY

**REMEMBER:** PORTABLE ELECTRIC HEATERS ARE DESIGNED FOR SPOT HEATING OR A SUPPLEMENTARY HEAT SOURCE. THEY ARE NOT INTENDED TO BE THE MAIN SOURCE OF HEAT DURING THE NORMAL HEATING SEASON.

**DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE OF PURCHASE** Refer to the warranty. For more information, call 1-800-268-7622 for service or visit <a href="https://www.super-electric.com">www.super-electric.com</a>.

#### **TABLE OF CONTENTS**

Important Instructions	2
Parts of the Heater	3
Operating Instructions	4
Specifications	5
Cleaning and Maintenance	5
Storage	5
Troubleshooting	6
Warranty	7

# IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER

NOTE: There may be a trace of smoke or odour when unit is first operated. Do not be alarmed. This indicates that a drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not re-occur.

Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK AND INJURY TO PERSONS OR PROPERTY, INCLUDING THE FOLLOWING

- 1. Read all instructions before using this heater.
- 2. Check that neither the appliance nor the power cable has been damaged in any way during transportation.
- 3. Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material have been left between elements of the appliance. It may be necessary to pass over the appliance with a vacuum cleaner.
- 4. Be sure that the plug is fully inserted into appropriate receptacle. Please remember that receptacles also deteriorate due to aging and continuous use: check periodically for signs of overheating or deformations evidenced by the plug. Do not use the receptacle and CALL your electrician.
- 5. Connect to properly polarized outlets only.
- 6. We do not recommend use of an extension cord as it may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord should be No. 14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts, and has to be used only for supplying power to this heater.
- 7. Ensure the heater is on a stable, secure surface to eliminate the potential of tipping it over.
- 8. Extreme caution and supervision is necessary when any heater is used near children or pets. Do not operate the heater if unattended.
- 9. Always unplug heater when not in use.
- 10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Place cord away from traffic area where it will not be tripped over.
- 11. It is normal for the heater's plug and cord to feel warm to the touch. A plug or cord which becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles should be replaced prior to further use of the heater. Plugging heater into a worn outlet/receptacle may result in overheating of the power cord or fire.
- 12. To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- 13. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock, fire or damage to the heater.
- 14. To prevent overload and blown fuses, be sure that no other appliance is plugged into the same outlet (receptacle) or into another outlet (receptacle) wired into the same circuit.
- 15. A heater has hot or arcing or sparking pads inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.

- 16. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return the heater to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
- 17. This heater is not intended for use in any area where there is standing water. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- 18. Do not use outdoors.
- 19. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handle when moving the unit. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9 meters) from the front and top of the radiator and keep them away from the sides and rear. Keep the rear grille away from walls or drapes so as not to block the air intake.
- 20. To disconnect the heater, turn controls to OFF, then remove the plug from the outlet.
- 21. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock and injury to persons or damage to property.
- 22. Do not use attachments or filters. They are not recommended.

**CAUTION:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

### PARTS OF THE HEATER

- 1. LED display
- 2. Carry handle (at rear)
- 3. Control panel
  - a. Oscillation
  - b. Mode
  - c. Power
  - d.Timer
  - e.Thermostat
- 4. Safety grille
- 5. Oscillating base
- 6. Remote







### **OPERATING INSTRUCTIONS**

- Remove the heater from the packaging and place on a firm, level surface.
- To operate, connect to properly polarized outlet only. Match wide blade of plug to wide slot and fully insert. Be sure to plug into a 120V AC, 60Hz outlet. This heater will not operate until the unit is plugged in.
- When the heater is plugged in a "beep" will sound once. The room temperature will be displayed until the unit is unplugged.
- For your convenience, the icons on the remote control and the actual heater have the same functions.

YOUR HEATER IS EQUIPPED WITH 4 CONTROL SETTINGS, THERMOSTAT AND TIMER.

### POWER (1)

Using button	Control	Result	
1 <sup>st</sup> Press	Power ON	<ul> <li>LO indicator is illuminated and heater output is default on continuous low heat output (900W)</li> <li>Current room temperature is displayed.</li> </ul>	
2 <sup>nd</sup> Press	Power OFF	<ul> <li>Heater will be powered OFF.</li> <li>Allow 30 seconds for heater to come to a complete stop.</li> </ul>	

### MODE 🖾

WODE			
Using button	Control Setting	Displayed on LED	Use of Thermostat
1 <sup>st</sup> Press	HIGH heat output (1500W)	<ul> <li>HI indicator is illuminated and heater output is continuous and high (1500W)</li> <li>Current room temperature is displayed.</li> </ul>	Heat output is continuous. Thermostat CANNOT be used at this setting.
2nd Press	AUTO heat output  AUTO heat output  AUTO heat output  AUTO indicator is illuminated and the thermostat can be programmed to maintain the desired temperature.  The current room temperature flashes on the display.		Thermostat CAN be adjusted by following instructions below "THERMOSATAT*"
3rd Press	LOW heat output (900W)	<ul> <li>LO indicator is illuminated and heater output is on continuous low heat output (900W)</li> <li>Current room temperature is displayed.</li> </ul>	Heat output is continuous. Thermostat CANNOT be used at this setting.
Additional presses	Heater cycles between HI/AUTO/LO		

### THERMOSTAT\*

- This heater is equipped with a thermostat to sustain the desired temperature. Follow the above directions to set the heater on AUTO mode. The thermostat can only be used and adjusted while the heater is on AUTO mode.
- To adjust the thermostat using the control panel, set desired temperature by continuously pressing this button on the unit. The temperature will be adjusted in 1 °C(1 °F) increments between 5 °C(40 °F) and 32 °C(90 °F). The default temperature setting is 24 °C (75 °F). The temperature will set and stop flashing within 5 seconds of being adjusted. The current room temperature will reappear on the LED display.
- To adjust the thermostat using the remote, press , followed by "▲" and "▼" to set the desired temperature.
- The LED can display temperature in °F or °C. Press the (△) and ( <sup>↓</sup>) buttons on the unit together to switch between °F or °C readout.
- Once the room warms up to the set temperature, the heater will stop heating. The unit will continue after the room temperature drops lower than the set temperature.
  - **NOTE**: It is normal, when using the thermostat, for your heater to cycle ON and OFF. The heater is maintaining the set temperature for energy efficiency.

## TIMER (i)

- This heater is equipped with a timer which can be set to countdown (1-8 hours) to automatic shutoff.
- Pressing this button will flash and shuffle through time ranges of 1-8 hours in .5 hr increments. The time will set and stop flashing after it is adjusted. To program the timer with the remote control, press ⊕ and adjust using the "▲" and "▼".
- The timer is displayed and the heater will begin countdown to automatic shut off. To deactivate timer, press this button until 0.0 is displayed.



Your heater is equipped with an oscillation feature. If you want to obtain a wider area of heat circulation, use this oscillating feature.

#### SAFETY FEATURES OF THIS HEATER

**Thermal Cut-off:** If the unit overheats, the heater will temporarily be disabled. When this happens, turn the unit OFF and unplug. Allow it to cool for 30 minutes. Inspect and remove any objects on or adjacent to the heater. Resume use after unit has cooled sufficiently.

**Safety Tip-Over Switch:** This unit is equipped with a Safety Tip-Over switch located inside the heater. This feature cuts the main power to the unit if the heater gets knocked over. If the unit does tip over, simply stand it up right to resume operation.

**Safety Grilles:** The heater is equipped with safety grilles at the front to protect the heater element. This part of the heater can get extremely hot. Do not block this grille as it could cause fire.

### **SPECIFICATIONS**

Model Number	H3OCTKTB2BSN	
Power Supply	120V AC, 60Hz	
Power Consumption	900Watt (Low), 1500Watt (High)	
BTU's Per Hour	Maximum 5200 BTU's/Hr	

### **CLEANING AND MAINTENANCE**

Before any cleaning, make sure that:

- a) The heater is turned OFF.
- b) Disconnect power supply at source by removing plug from power outlet.
- c) Your heater is now ready to be cleaned.

#### Regular Cleaning:

- a) Do not use cleaning liquid or other chemicals to spray on the unit.
- b) Interior dust can often be removed by using a vacuum cleaner with a crevice tool attachment. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE UNIT.
- c) To clean the exterior, use a clean, soft and lightly damp cloth to gently wipe off the dirt from the surface of the unit. Be sure not to wet the heating element and the switches. Allow the unit to dry completely before using it.

CAUTION: DO NOT ALLOW WATER TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE HEATER AS THIS COULD CREATE A FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DAMAGING THE UNIT.

### **STORAGE**

- 1. Perform the cleaning procedures described in "Cleaning/Maintenance".
- 2. Wipe all parts to dry.
- 3. Pack heater in a plastic bag.
- 4. Keep in a cool, dry place.

### **TROUBLESHOOTING**

If your heater fails to operate, please follow these procedures prior to contacting Customer Service:

Problem	Probable Cause	Solution
	Heater is not plugged into a 120V polarized outlet/receptacle.	Ensure unit is in OFF position. Plug in unit and attempt to turn on again.
	The heater fell over and the Tip-Over Switch temporarily shutting off the unit.	Turn heater off and unplug. Position heater in an upright position and ensure the unit is on a flat and even surface. To resume normal operation, simply plug heater back into a properly polarized outlet.
Heater will not power on.	Thermal Cut-Off has temporarily turned off the heater due to high temperatures.	Turn heater off and <b>unplug</b> . Allow it to cool for 30 minutes. Once heater has cooled off, check to make sure there are not objects on or very close to the unit. To resume operation, plug unit back in once it has cooled off.
	Breaker/Fuse has been tripped.	Please check your electrical box to confirm the breaker has not been blown. This may occur if the unit is sharing a receptacle with another high power consuming appliance. Ensure unit is in OFF position. Plug in unit and attempt to turn on again.
		Attempt to plug unit into another independent receptacle in the house.
Power light is on, but no heat	Room temperature has been warmed up to thermostat setting.	To resume heating, adjust thermostat to a higher setting. Refer to THERMOSTAT section for more information.
is released from unit.	The timer was set for the heater to turn off automatically.	Turn the timer function OFF by pressing the timer button until lights at the hour numbers are all off. For more information, see TIMER section.
The heater is creating a burning smell.	A drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not occur again.	Ensure room in which heater is situated is well ventilated.
	Check & ensure there are no combustible materials 3 ft (0.9m) surrounding the heater.	Remove the combustible units preventing air intake into the heater.
Unit over heats, temporarily disabling unit.	Objects placed near the heater preventing proper air circulation.	Ensure room in which the heater is situated is well ventilated and there is at least 3 ft (0.9m) of space between the heater and any objects.

**DO NOT RETURN THE UNIT TO THE STORE OF PURCHASE.** If the problem still persists, refer to the warranty. For more information call 1-800-268-7622 for service.

PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO COULD VOID THE WARRANTY AND CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY.



### 1-YFAR WARRANTY VALID ONLY WITH ORIGINAL PURCHASE RECEIPT

Warranty: Gracious Living Corporation warrants this product against defects in any parts or workmanship for a period of 1 year from the original purchase date. Parts that prove to be defective during the 1- year period will be replaced at our option. No charge will be made for such replacement. The right is reserved by the manufacturer to replace the whole product in lieu thereof. This product warranty covers only the original consumer purchaser of the product.

Warranty Coverage: This warranty is void if the product has been damaged by accident, neglect, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted, alterations, improper assembly/installation or maintenance, commercial use or other causes not arising out of defect in materials or workmanship. This warranty does not extend to any units which have been altered or modified or to damage to products or parts thereof which have had the serial number removed, altered, defaced or rendered illegible. The warranty applies only to products purchased from an authorized Gracious Living Corporation dealer and used within the boundaries of countries this product is certified for operation in.

Implied Warranties: Any implied warranties which the purchaser may have are limited in duration to 1- year from the date of purchase. This limited warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied. including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and excludes all liability for incidental or consequential damages for any cause whatsoever.

Warranty Performance: During the above 1- year warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to the store of purchase. The replacement product will be in warranty for the balance of the 1- year warranty period and an additional one-month period. No charge will be made for such replacement.

### **GRACIOUS LIVING CORPORATION**

Woodbridge, Ontario Canada L4L 9J3 www.super-electric.com 1-800-268-7622







# bellagio

### CHAUFFERETTE CÉRAMIQUE NUMÉRIQUE MANUEL D'UTILISATION MODÈLE : H3OCTKTB2BSN



# CONSIGNES IMPORTANTES À LIRE ET À CONSERVER

### **POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**

À NOTER: LES CHAUFFERETTES ÉLECTRIQUES PORTATIVES SONT CONÇUES COMME SOURCE DE CHAUFFAGE PONCTUEL OU SUPPLÉMENTAIRE, ET NON COMME SOURCE PRINCIPALE DE CHAUFFAGE DURANT LA SAISON DE CHAUFFAGE NORMALE.

**NE PAS RAPPORTER LA CHAUFFERETTE AU POINT D'ACHAT.** Pour plus de renseignements appelez au 1-800-268-7622 ou visitez le www.super-electric.com pour le service à la clientèle.

### **TABLE DES MATIÈRES**

Consignes importantes	9
Pièces de la chaufferette	11
Directives sur le fonctionnement	11
Spécifications	13
Nettoyage et entretien	13
Rangement	13
Dépannage	14
Garantie	15

# **CONSIGNES IMPORTANTES**

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA CHAUFFERETTE.

NOTE: Lors de la première utilisation, vous noterez peut-être une légère fumée ou une odeur. Ne vous en inquiétez pas; il est possible qu'une goutte d'huile soit tombée sur l'élément chauffant lors du processus de fabrication. La fumée ou l'odeur s'évaporera rapidement et cela ne devrait pas se reproduire.

Lors de la première mise en marche, assurez-vous que la pièce dans laquelle se trouve la chaufferette est bien ventilée.

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL EST RECOMMANDÉ DE SUIVRE DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES OU DE DOMMAGES, NOTAMMENT:

- 1. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- 2. Vérifiez que ni l'appareil ni le fil électrique n'ont subi de dommages durant le transport.
- 3. Assurez-vous qu'il ne reste plus aucun morceau de polystyrène ou d'autre matériau d'emballage entre les éléments de l'appareil. Il est possible que vous deviez retirer les résidus d'emballage à l'aide d'un aspirateur.
- 4. Assurez-vous que la fiche électrique soit branchée à fond dans une prise appropriée. Rappelez-vous que les prises électriques peuvent se détériorer avec le temps et l'usage continu. Vérifiez régulièrement que la prise et la fiche ne montrent pas de signes de détérioration ou de surchauffe. Si vous détectez une telle détérioration, cessez l'utilisation de la prise et appelez un électricien qualifié.
- 5. Branchez l'appareil dans une prise polarisée appropriée seulement.
- 6. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une rallonge électrique car cette dernière pourrait surchauffer et causer un incendie. Par contre, si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, assurez-vous qu'elle soit de format minimum de 14 AWG, et d'une puissance nominale d'au moins 1875 W. De plus, elle ne devrait être reliée qu'à la chaufferette.
- 7. Placez la chaufferette sur une surface stable et sécuritaire, afin d'éviter qu'elle ne se renverse.
- 8. Vous devez faire preuve d'une grande prudence et de supervision lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants ou d'animaux de compagnie. Ne laissez pas la chaufferette fonctionner sans surveillance.
- 9. Débranchez toujours la chaufferette lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- 10. Ne cachez pas le fil électrique sous le tapis. Ne le couvrez pas de quelque tapis que ce soit. Placez le fil électrique à un endroit où il n'y a pas de circulation; ainsi, les risques de trébuchage sont grandement réduits.
- 11. Il est normal que le fil et la fiche électriques soient tièdes au toucher. Par contre, si ces derniers deviennent chauds au toucher ou changent de forme, il est possible que la prise électrique soit défectueuse ou usée. Vous devez réparer ou remplacer la prise avant d'utiliser la chaufferette à nouveau. L'utilisation d'une prise usée ou défectueuse peut causer une surchauffe du fil électrique, ce qui peut entraîner un incendie.

- 12. Afin d'éviter les risques d'incendie, gardez les entrées et sorties d'air libres de débris en tout temps. Ne placez pas l'appareil sur un lit ou toute autre surface non ferme; les ouvertures pourraient être bloquées.
- 13. N'insérez aucun objet que ce soit dans les ouvertures de la chaufferette. Ceci pourrait causer un choc électrique, des dommages à l'appareil ou un incendie.
- 14. Afin d'éviter de surcharger le circuit ou de griller un fusible, assurez-vous qu'aucun autre appareil ne partage la prise électrique ou n'est branché sur le même circuit électrique.
- 15. La chaufferette est dotée de composantes internes chaudes et/ou produisant des étincelles. Par conséquent, n'utilisez pas cet appareil à des endroits où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables sont entreposés ou utilisés.
- 16. N'utilisez pas l'appareil si son fil ou la fiche électrique sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été échappé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Référez-vous à un centre de service autorisé pour une vérification, et un ajustement ou réparation électrique ou mécanique au besoin.
- 17. Cette chaufferette ne doit pas être utilisée près de l'eau. Ne placez jamais cette chaufferette de façon à ce qu'elle puisse accidentellement tomber dans le bain ou tout autre réservoir d'eau.
- 18. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- 19. Cet appareil devient chaud lorsqu'il est en marche. Évitez de toucher aux surfaces chaudes de l'appareil pour éviter les brûlures. Pour déplacer l'appareil, utilisez la poignée à cet effet. Gardez les matériaux inflammables, tels que meubles, oreillers, literie, papier, vêtements ou rideaux à une distance d'au moins 3 pi (0,9 m) du devant et dessus de l'appareil; gardez ces matériaux également à l'écart des côtés et de l'arrière de l'appareil. Pour éviter de bloquer l'entrée d'air à l'arrière, placez l'appareil à l'écart des murs ou des rideaux.
- 20. Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de contrôle à la position d'arrêt (OFF), puis retirez la fiche de la prise électrique.
- 21. Utilisez la chaufferette seulement de façon telle que prescrite dans ce manuel. Tout autre usage non recommandé par le fabricant peut entraîner un incendie, des chocs électriques, des blessures ou des dommages matériels.
- 22. N'utilisez aucun filtre ou tout autre accessoire. Leur usage n'est pas recommandé.

**AVERTISSEMENT:** POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ LA FICHE DANS LA PRISE ÉLECTRIQUE EN FAISANT CORRESPONDRE LE CÔTÉ PLUS LARGE DE LA TIGE À LA BORNE.

# **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

### PIÈCES DE LA CHAUFFERETTE

- 1. Affichage à DEL
- 2. Poignée de transport (à l'arrière)
- 3. Panneau de contrôle
  - a. Bouton oscillation
  - b. Bouton de mode
  - c. Interrupteur Marche/Arrêt
  - d. Bouton de thermostat
  - e. Bouton minuterie
- 4. Grille de sécurité
- 5. Base oscillante
- 6. Télécommade








### **DIRECTIVES SUR LE FONCTIONNEMENT**

- Retirez la chaufferette de son emballage et placez-la sur une surface ferme et droite.
- Branchez l'appareil à une prise polarisée en faisant correspondre la tige plus large de la fiche à la prise et en l'insérant complètement. Assurez-vous que la prise utilisée soit compatible à 120V, AC, 60 Hz. Cette chaufferette ne fonctionnera uniquement que si elle est branchée.
- Un signal sonore est émis lorsque la chaufferette est branchée. La température ambiante est affichée pendant que l'appareil est branché.
- Pour votre commodité, les icônes sur la télécommande et la chaufferette comportent les mêmes fonctions.

VOTRE CHAUFFERETTE EST DOTÉE DE 4 RÉGLAGES DE CONTRÔLE, D'UN THERMOSTAT ET D'UNE MINUTERIE.

## INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT



### MODE

MODE			
Touche	Contôle	Affichage à DEL	Utilisation du thermostat
Appuyer 1 fois	HIGH (élevé) Puissance (1500W)	<ul> <li>L'indicateur HI est illuminé et la chaufferette émet une chaleur élevée continue (1500W).</li> <li>Température ambiante de la pièce</li> </ul>	Réglage non possible avec ce type de fonctionnement
Appuyer 2 fois	AUTO	<ul> <li>L'indicateur AUTO est illuminé et le thermostat peut être programmé pour que la température désirée soit maintenue.</li> <li>Température ambiante de la pièce</li> </ul>	Réglage de la commande de thermostat possible*
Appuyer 3 fois	LOW (faible) Puissance (900W)	<ul> <li>L'indicateur LO est illuminé et la chaufferette émet une chaleur modérée continue (900W).</li> <li>Température courante de la pièce</li> </ul>	Réglage non possible avec ce type de fonctionnement
Pression additionnelle	La chaufferette fonctionne par cycles passant d'un niveau à l'autre HI/AUTO/LO.		

### THERMOSTAT\*

- Cet appareil est doté d'un thermostat permettant de maintenir la température désirée. Procédez selon les directives plus haut pour placer la chaufferette en mode AUTO. Le réglage du thermostat peut s'effectuer seulement lorsque la chaufferette fonctionne en mode AUTO.
- Pour ajuster le thermostat en utilisant le panneau de commande, appuyez continuellement sur la touche de l'appareil jusqu'à ce que vous atteigniez la température désirée. La température est ajustée de 1°C à la fois (1°F) entre 5°C(40°F) et 32°C(90°F). La temperature est réglée par défaut à 24°C (75°F). La température est réglée et l'indicateur arrête de clignoter 5 secondes après l'ajustement. La température ambiante actuelle de la pièce est réaffichée sur l'affichage à DEL.
- Pour ajuster le thermostat avec la commande à distance, appuyez sur la touche ♣, puis sur "♠" et "▼" pour obtenir la température désirée.
- L'affichage à DEL peut indiquer la température en degrés °F ou °C. À partir de la chaufferette, appuyez sur les deux boutons ( ) et ( ) en même temps pour alterner l'affichage en °F ou °C.
- Une fois que la température de la pièce atteindra la température réglée, la chaufferette arrêtera de fonctionner. L'appareil se remettra en marche une fois que la température de la pièce descendra audessous de la température réglée.

**NOTE**: Lorsque vous utilisez le thermostat, il est normal que la chaufferette se mette en marche et s'arrête périodiquement. L'appareil maintient la température en économisant l'énergie.

### MINUTERIE (-)

- Cette chaufferette est dotée d'une minuterie pouvant régler la durée (1 à 8 heures) de fonctionnement avant l'arrêt automatique.
- Lorsque vous appuyez sur ce bouton, un flash se produit et le fonctionnement poursuit son cycle de 1 à 8 heures en tranches de .5 heure. La durée est réglée et le flash s'arrête suivant l'ajustement. Pour programmer la minuterie en utilisant la commande à distance, appuyez sur et ajustez en ayant recours aux touches (i) "▲" et "▼".
- Le temps est à l'affiche et la chaufferette effectue le décompte jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement. Pour désactiver la minuterie, appuyez sur ce bouton jusqu'à ce que 0.0 paraisse à l'affichage.



Votre chaufferette dispose d'une fonction « Oscillation ». Si vous désirez faire circuler la chaleur sur une plus grande zone, servez-vous de cette fonction.

#### CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ DE LA CHAUFFERETTE

**Grilles de sécurité :** La chaufferette est munie de grilles de sécurité sur le devant pour protéger l'élément chauffant. Cette partie de la chaufferette peut devenir très chaude. Évitez de boucher la grille pour prévenir un risque d'incendie.

**Coupe-circuit thermique**: Si l'appareil surchauffe, il s'arrêtera de fonctionner temporairement. Si cela se produit, mettez l'appareil à la position d'arrêt et **débranchez-le**. Laissez l'appareil refroidir durant 30 minutes. Vérifiez si des objets sont trop près ou bloquent les entrées et sorties d'air de la chaufferette. Une fois que l'appareil est refroidi, rebranchez-le et remettez-le en marche.

**Commutateur de protection anti-chavirement :** L'appareil est muni d'un commutateur de protection anti-chavirement situé à l'intérieur. Ce dispositif coupe l'alimentation principale de l'appareil si celui-ci est renversé. Si l'appareil est renversé, remettez-le tout simplement debout et continuez de faire fonctionner.

### **SPÉCIFICATIONS**

Modèle	H3OCTKTB2BSN
Alimentation	120V AC, 60Hz
Consommation énergétique	900Watt (faible), 1500Watt (élevée)

### **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, assurez-vous que:

- a) La chaufferette est en position d'arrêt (OFF).
- b) La chaufferette n'est pas sous tension; pour cela, il faut débrancher la fiche de la prise électrique.
- c) Vous pouvez maintenant procéder à l'entretien.

#### Nettoyage régulier:

- a) Ne vaporisez pas de liquides nettoyants ou d'autres produits chimiques sur votre appareil.
- b) Vous pouvez nettoyer l'intérieur de l'appareil en utilisant un aspirateur avec un embout plat. NE TENTEZ PAS D'OUVRIR L'APPREIL.
- c) Pour nettoyer le boîtier de l'appareil, utilisez un linge propre et humide pour essuyer les surfaces. Assurezvous de ne pas mouiller l'élément chauffant ou les boutons de contrôle. Laissez l'appareil sécher à fond avant de l'utiliser à nouveau.

AVERTISSEMENT: NE LAISSEZ PAS D'EAU S'INFILTRER À L'INTÉRIUR DE LA CHAUFFERETTE; CELA POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES, DES CHOCS ÉLECTRIQUES OU UN INCENDIE.

### RANGEMENT

- 1. Effectuez les procédures de nettoyage indiquées dans la section ci-dessus.
- 2. Essuyez soigneusement toutes les composantes nettoyées.
- 3. Placez la chaufferette dans un sac de plastique.
- 4. Rangez l'appareil dans un endroit frais et au sec.

### DÉPANNAGE

Si votre chaufferette présente des problèmes de fonctionnement, tentez de régler la situation à l'aide du guide de dépannage ci-dessous avant de communiquer avec le Service à la clientèle.

Problème	Cause probable	Solution
	La chaufferette n'est pas branchée à une prise de courant polarisée de 120V.	Assurez-vous que la chaufferette est en position d'arrêt. Branchez-la et remettez-la en marche.
La chaufferette ne se met pas en marche.	La chaufferette a chaviré et le commutateur de protection anti- chavirement a mis fin au fonctionnement de l'appareil.	Arrêtez la chaufferette et débranchez-la. Placez l'appareil debout et s'assurer qu'il repose sur une surface à plat et uniforme. Pour remettre la chaufferette en marche, branchez-la tout simplement dans une prise polarisée.
	Le coupe-circuit thermique a désactivé la chaufferette temporairement à cause d'une température trop élevée.	Laissez l'appareil refroidir durant 30 minutes. Vérifiez si des objets sont trop près ou bloquent les entrées et sorties d'air de la chaufferette. Une fois que l'appareil est refroidi, rebranchez-le et remettez- le en marche.
La chaufferette ne se met pas en marche.	Le coupe-circuit ou le fusible a sauté.	Vérifiez dans votre boîte électrique que le coupe- circuit n'a pas sauté. Ceci peut survenir si l'appareil partage le circuit avec un autre appareil à grande consommation électrique. Assurez-vous que l'appareil ne soit pas en marche. Rebranchez l'appareil et tentez de le remettre en marche.  Tentez de brancher l'appareil à une autre prise (branchée sur un circuit différent) dans la maison.
Le voyant de mise en marche est allumé, mais l'appareil ne produit aucune chaleur.	La température de la pièce a atteint la température indiquée sur le thermostat de la chaufferette.	Pour que l'appareil se remette à fonctionner, réglez le thermostat à une température plus élevée.  Veuillez vous référer à la section THERMOSTAT pour plus d'informations.
	La minuterie était réglée de façon à ce que l'appareil s'arrête automatiquement.	Arrêtez la minuterie en appuyant sur le bouton de la minuterie jusqu'à ce que toutes les lumières indiquant les heures soient éteintes. Veuillez vous référer à la section MINUTERIE pour plus d'informations.
Une odeur de brûlé s'échappe de la chaufferette.	Une goutte d'huile est tombée sur l'élément chauffant lors du processus de fabrication. La fumée ou l'odeur s'évaporera rapidement et cela ne devrait pas se reproduire.	Assurez-vous que la ventilation de la pièce est adéquate.
	Vérifiez qu'aucun matériau inflammable ne se trouve à moins de 3 pi (0,9 m) de la chaufferette.	Retirez tout objet ou matériau qui bloque le passage de l'air dans la chaufferette.
L'appareil surchauffe et se désactive temporairement.	Des objets sont placés sur ou trop près de la chaufferette, ce qui empêche la bonne circulation de l'air.	Assurez-vous que la ventilation de la pièce est adéquate, et qu'aucun objet ou matériau ne se retrouve à moins de 3 pi (0,9 m) de la chaufferette.

**NE PAS RAPPORTER LA CHAUFFERETTE AU POINT D'ACHAT.** Si le problème persiste, veuillez consulter la garantie. Pour plus de renseignements, composez le 1-800-268-7622 pour un appel de service ou adressez-vous au <a href="https://www.super-electric.com">www.super-electric.com</a>.

NE TENTEZ PAS D'OUVRIR OU DE RÉPARER LA CHAUFFERETTE VOUS-MÊME. VOTRE GARANTIE SE VERRAIT ANNULÉE ET VOUS POURRIEZ CAUSER DES DOMMAGES OU DES BLESSURES.



### GARANTIE DE 1 AN VALABLE SEULEMENT SUR PRÉSENTATION DU REÇU D'ACHAT ORIGINAL

Garantie : La compagnie Gracious Living Corporation garantit le présent produit contre tout défaut de fabrication et toute défectuosité des pièces pour une période de 1 an à partir de la date d'achat originale. Les pièces jugées défectueuses au cours de la période de 1 an seront remplacées à notre discrétion. Aucun coût ne sera facturé pour de tels remplacements. Le fabricant se réserve le droit de remplacer le produit en entier plutôt que ses pièces. Cette garantie couvre uniquement l'acheteur consommateur primitif du présent produit.

Portée de la garantie: Cette garantie sera considérée nulle si le produit est endommagé par suite d'un accident, de négligence, d'une mauvaise manipulation ou d'un fonctionnement inapproprié, de dommages encourus pendant le transport, d'abus, d'une mauvaise utilisation, de réparations non autorisées tentées ou effectuées, de modifications, d'un assemblage, d'une installation ou d'un entretien mal effectués, d'une utilisation à des fins commerciales ou d'autres causes non reliées à un défaut de fabrication ou une défectuosité des pièces. La présente garantie ne couvre pas les appareils qui ont été modifiés ni les dommages concernant des produits et pièces dont le numéro de série a été supprimé, changé, modifié, défiguré ou rendu illisible. La garantie s'applique uniquement sur les produits achetés chez un marchand autorisé de produits Gracious Living Corporation utilisés à l'intérieur des pays où cet appareil est approuvé pour l'usage.

Garantie implicite: Toute garantie implicite dont pourrait disposer l'acheteur est limitée à une durée d'un an à partir de la date d'achat. Cette garantie limitée vient remplacer toute autre garantie explicite ou implicite y compris les garanties de valeur marchande et d'aptitude à des fins précises et elle exonère le fabricant de toute responsabilité à l'égard des dommages fortuits pour des raisons quelconques.

Mise en œuvre de la garantie : Au cours de la période de garantie de 1 an décrite plus haut, tout produit faisant l'objet d'une défectuosité sera remplacé par un modèle comparable à partir du moment où le produit est retourné au point d'achat. Le produit de remplacement sera couvert pour le reste de la période de garantie, plus un mois supplémentaire. Aucun coût ne sera facturé pour un remplacement de ce genre.

#### GRACIOUS LIVING CORPORATION

Woodbridge, Ontario Canada L4L 9J3 www.super-electric.com 1-800 -268-7622





